



Codice SKU: **ASIHOR121****Prezzo: 30,00 € (IVA inclusa)****ASIAHORSE HUB UMBRA ARGB 10 VENTOLE**

Descrizione

- **NECESSARIA ALIMENTAZIONE DI ENERGIA (CRITICA):** per garantire un'illuminazione stabile, brillante e priva di sfarfallio, l'alimentatore di rete (PSU) del tuo sistema deve avere almeno 60 W-100 W di potenza riservata appositamente per l'hub AsiaHorse UMBRA ARGB. Un connettore di alimentazione SATA diretto e sicuro è necessario per far funzionare in modo sicuro e senza perdite di prestazioni più dispositivi con un elevato numero di LED.
- **RICONOSCIMENTO INTELLIGENTE DEI DISPOSITIVI ("RESET DEVICES"):** L'installazione è precisa e semplice. Che si tratti della tua prima installazione o che tu stia aggiungendo o sostituendo nuove ventole ARGB in seguito, devi andare alle "Impostazioni del controllore" nel software AsiaHorse e fare clic su "RESET DEVICES". Questo passaggio cruciale obbliga l'hub a scansionare e identificare con precisione tutte le LED appena collegate, evitando così aree non illuminate o effetti di interferenza (Glitching).
- **CONTROLLO DEI CANALI INDIPENDENTE:** Scatena una vera personalizzazione. UMBRA dispone di 10 connettori ARGB indipendenti da 5 V a 3 pin. Per una regolazione individuale della ventola, inserisci ogni ventola direttamente nell'hub, senza collegarle in serie (nessun daisy-chaining). Goditi passaggi di luce fluidi e senza soluzione di continuità in tutto l'alloggiamento.
- **Modalità canvas immersiva e creatività fai da te:** Immergiti nel nostro esclusivo Modalità canvas all'interno del software AsiaHorse, alimentato dal nostro avanzato Hub RGB. È pieno di una vasta libreria di straordinarie preimpostazioni di illuminazione integrate. Ancora più importante, offre una tavolozza di colori fai da te altamente personalizzabile e un layout a griglia che ti consente di "dipingere" il case del tuo PC esattamente come immagini il PC dei tuoi sogni.
- **10 CANALI INDIPENDENTI (NO DAISY-CHAINING):** Scatena la vera personalizzazione con 10 connettori 5V 3 pin individuali. Si prega di notare: Per assegnare colori diversi a ciascun ventilatore indipendentemente, è necessario collegare ogni ventilatore direttamente alla propria presa sull'hub del ventilatore del case (Case Fan Hub). Se colleghi più ventilatori in serie in un singolo connettore tramite un cavo daisy chain, agiscono come un unico gruppo e riflettono esattamente lo stesso effetto luminoso.